


PHONE MOD TTBF or 50-3050Hz

Franco hb9oab@amsat.org

Sur mon **FTDX101MP**, je voulais garder le 50-3050Hz et non le **TTBF** comme vous le voyez sur la photo:



Mais attention, c'est notre choix d'avoir le TTBF ou le 50-3050.

Il suffit très simplement d'allumer le FTDX101 avec les boutons **DNR** et **DNF** du **MAIN** en même temps que ON (et revenez comme avant de faire la même chose ou après un **RESET**).



Voilà avec la SD CARD en pressant sur **FUNC** pour 2 sec., qu'il va me faire le "printScreen"

On retrouve ces info et beaucoup d'autres détails [sur mon serveur Web](#) pour le FTDX101 avec aussi la liste les bugs d'appareil en attente d'update FW... :-)

73

[Franco](#)

[QrzComPage](#)