

SERVICE MENU YAESU FTdx3000D/FTdx1200

Premere contemporaneamente i tasti:

1.8 – 3.5 – 7.0

Quindi assieme PREMERE TASTO ON

Eccoci nel menu nascosto del SERVICE MENU